

Hibajavítás

Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta.

Tájékoztatjuk, hogy néhány helytelen funkciómagyarázat került a termékhez mellékelte CD-n található Kezelési útmutató állapotjelzőt leíró részébe, ezekről részletesen az alábbi táblázatban talál információkat.

Helytelen	Helyes
<p>A felhasználó értesítése a bemelegítés állapotáról</p> <p>A bemelegedési folyamatot jelzi.</p> <p>Ez a fényjelző a bemelegítési folyamatot jelzi, a készülék bekapcsolásakor, valamint az Energia-takarékos módból való kilépéskor.</p>	<p>A funkció nem működik.</p>
<p>A felhasználó értesítése a nyomtatás állapotáról</p> <p>A nyomtatási folyamatot jelzi.</p> <p>Fehér fényvel jelzi az adatfolyamat egy nyomtatási feladat normális végrehajtása alatt. Az Adat jelzőfény az Állapot jelzőfény alatt kéken villog nyomtatási adat fogadása közben.</p>	<p>Értesíti a felhasználót a nyomtatás állapotáról</p> <p>A nyomtatási folyamatot jelzi.</p> <p>A LED fehéren villog a nyomtatási feladat normális végrehajtása alatt.</p>

Őszintén sajnáljuk az okozott kényelmetlenséget.

További Információ

Az alábbi információ az Energiatakarékos módba történő kapcsolás időtartam-beállításainak alább változásáról tájékoztat.

Alacsony fogyasztású üzemmód beállítása

A módosítás előtt: 2 perc - 240 perc → A módosítás után: 2 perc - 60 perc

Hibernálás mód beállítása

A módosítás előtt: 2 perc - 240 perc → A módosítás után: 2 perc - 60 perc